

Monterings-, Drift- och skötselinstruktioner

Lenhovda radiatorer

Allmänt

Radiatorer från Lenhovda levereras anslutningsfärdiga, enkla att kombinera med ledande fabrikat av ventiler och termostater. Radiatorerna är avsedda för inomhus uppvärmning av de flesta lokaler och bostäder. Samtliga radiatorer får endast installeras i slutna värmesystem.

Förpackning

Radiatorerna levereras i skyddande wellpappemballage och krympfilm. Beroende på modell levereras erforderliga upphängningsdetaljer inuti emballaget, alternativt i separat paket.

Före montage

Före montering skall radiatorns utförande avstämmas mot beställningen och godkännas.

Montage

För en korrekt installation är det viktigt att monteringen är utförd på ett sådant sätt att den är anpassad för normal användning OCH förutsägbar felanvändning. Anslutning mot rörsystem skall utföras av auktoriserad VVS- installatör.

Hanterings- och systemkrav

Lämnade garantier gäller under förutsättning att radiatoren före installation lagras och hanteras som andra vitvaror och installeras fackmannamässigt i slutna värmesystem utan syresatt vatten.

Ytbehandling

Radiatorerna grundmålas först genom doppning i rostskyddande färg, följt av pulverlack(epoxipolyester) och härdning.

Rengöring av lack

Radiatorerna rengörs med svag tvållösning

Bättringsmålning

Vid lackskada, bättringsmålning radiatoren med original bättringsfärg.

Rengöring

En nedsmutsad radiator ger sämre värmeavgivning. Radiatoren bör exteriört regelbundet dammsugas och våt torkas med mild tvållösning.